



DESK QUICK

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Esercitare una leggera sollecitazione a DESK QUICK chiuso per avviarne l'apertura.



2. Esercitare pressione sul piano d'appoggio fino ad avviare la chiusura di di DESK QUICK.



3. Infilare la stampa tessuto a "sacco" e inserire i profili in silicone presenti negli appositi alloggiamenti.
NOTA: DESK QUICK può essere aperto e riposto con la stampa preinstallata.



GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
youtube.com/studioStandsSrl

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale

INFO FILE

FORMATI:

.eps .pdf .jpg .tiff

PROFILO COLORE:

CMYK

IMMAGINI:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

FONT/CARATTERI:

convertiti in tracciati

TRACCIATO FUSTELLA:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

CROCINI DI TAGLIO/REGISTRO/BARRE COLORE/INFO FILE:

NON inserire all'interno del file



ABBONDANZA




TAGLIO




MARGINE SICUREZZA

(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

1170mm



1170mm



1135mm