


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Estendere l'asta telescopica e agire sulle varie sezioni per bloccare le parti.



2. Inserire la struttura nell'asola della stampa e fissare con le fettucce in velcro





3. Inserire l'asta nell'apposito sistema di fissaggio collegato alle bretelle.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio

GOCCIA





NOTA
GLI ELEMENTI 1 E 2
VERRANNO UTILIZZATI PER
COMPORRE L'ASOLA DELL'ESPOSITORE

- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in traccianti
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

VELA



NOTA
GLI ELEMENTI 1 E 2
VERRANNO UTILIZZATI PER
COMPORRE L'ASOLA DELL'ESPOSITORE

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)